

2023年廃番リスト (2019年カタログ参照)

2023年5月1日

No	頁	品番	品名
1	4	49P136	かすみ桜・天開マグ
2	4	11P134	かすみ桜・フリーグラス
3	4	41P240	かすみ桜・夏目ダブル
4	4	13P211	かすみ桜・台付冷酒
5	4	47P110	かすみ桜・ポケットカラフェ
6	4	49P138	まり桜・天開マグ
7	4	11P144	まり桜・フリーグラス
8	4	41P244	まり桜・夏目ダブル
9	4	13P214	まり桜・台付冷酒
10	4	47P099	まり桜・ポケットカラフェ
11	5	39P089	うす桜・マグ
12	5	15P075	吉野・箸置き
13	5	39P053	吉野・カップ&ソーサー
14	6	49P144	はなころび・マグ
15	6	49P145	はなころび・カップ&ソーサー
16	6	39P079	エレガントキャット・マグ
17	6	39P080	エレガントキャット・カップ&ソーサー
18	6	41P241	アニマルふあん・フリーグラス ベア
19	6	41P242	アニマルふあん・フリーグラス ライオン
20	6	41P243	アニマルふあん・フリーグラス パンダ
21	7	39P086	ネイチャーダンス・マグ・赤
22	7	39P087	ネイチャーダンス・マグ・ピンク
23	7	39P068	ナンヨウハギ・カップ&ソーサー
24	7	39P067	ナンヨウハギ・マグ
25	7	11P120	ナンヨウハギ・オンザロック
26	7	11P121	ナンヨウハギ・タンブラー
27	7	49P112	ナンヨウハギ・蓋付カップ(S)
28	7	46P093	ナンヨウハギ・蓋付ポット(S)
29	7	11P114	カクレクマノミ・タンブラー
30	7	13P207	カクレクマノミ・プチタンブラー
31	7	11P113	カクレクマノミ・フリーグラス
32	7	49P107	カクレクマノミ・蓋付カップ(S)
33	7	49P106	カクレクマノミ・天開マグ
34	7	39P062	カクレクマノミ・カップ&ソーサー
35	7	49P108	カクレクマノミ・ティーポット
36	8	39P040	ピンクローズ・マグ
37	8	39P085	ピンクローズ・カップ&ソーサー
38	9	39P061	葉はな・カップ&ソーサー
39	9	39P050	フレーズ・マグ
40	9	39P051	フレーズ・カップ&ソーサー
41	9	49P081	フレーズ・茶やポット
42	9	15P074	フレーズ・箸置き
43	10	39P070	イングリッシュローズ・マグ・ピンク
44	10	39P052	イングリッシュローズ・カップ&ソーサー・ピンク
45	11	39P071	イングリッシュローズ・マグ・ブルー
46	11	39P072	イングリッシュローズ・カップ&ソーサー・ブルー
47	12	49P073	プライムガーデン・カップ&ソーサー・アネモネ
48	12	49P074	プライムガーデン・カップ&ソーサー・カンパニユラ
49	12	49P075	プライムガーデン・カップ&ソーサー・チューリップ
50	12	39P065	山帰来・マグ
51	12	49P111	山帰来・茶やポット
52	13	17P219	やさい・醤油差し(大)
53	13	41P238	やさい・フリーグラス
54	13	43P064	やさい・冷酒
55	14	46022-507-1P	アンパンマン・おやつポット
56	14	14-178-6	アンパンマン・フリーザーポットL

No	頁	品番	品名
57	14	14-175-6	アンパンマン・フリーザーポット
58	15	14-179-6	アンパンマン・バラエティーポットペア
59	16	51P019	ウルトラグラス オールド・ウルトラマン
60	16	51P020	ウルトラグラス オールド・バルタン星人
61	16	51P021	ウルトラグラス オールド・ゼットン
62	16	53P103	ウルトラグラス ピルスナー・ウルトラマン
63	16	53P104	ウルトラグラス ピルスナー・バルタン星人
64	16	53P105	ウルトラグラス ピルスナー・ゼットン
65	16	51P025	ウルトラグラス タンブラー・ウルトラマン
66	16	51P026	ウルトラグラス タンブラー・バルタン星人
67	16	51P027	ウルトラグラス タンブラー・ゼットン
68	16	18P600	ウルトラグラス ジョッキ・ウルトラマン
69	16	18P601	ウルトラグラス ジョッキ・バルタン星人
70	16	18P602	ウルトラグラス ジョッキ・ゼットン
71	16	15-733-6	ウルトラグラス ウルトラマン・ギフトセット
72	19	41L031	ストラティ・フリーグラス AMB/P
73	19	41L032	ストラティ・フリーグラス Y/G
74	19	41L033	ストラティ・フリーグラス B/AM
75	20	94-235-4GR	サンクルール・マグ・グリーン
76	20	94-235-4AM	サンクルール・マグ・アメジスト
77	20	94-235-4BL	サンクルール・マグ・ブルー
78	20	94-235-4AMB	サンクルール・マグ・アンバー
79	20	94-235-4PK	サンクルール・マグ・ピンク
80	20	94-732-4GR	サンクルール・カップ&ソーサー・グリーン
81	20	94-732-4AM	サンクルール・カップ&ソーサー・アメジスト
82	20	94-732-4BL	サンクルール・カップ&ソーサー・ブルー
83	20	94-732-4AMB	サンクルール・カップ&ソーサー・アンバー
84	20	94-732-4PK	サンクルール・カップ&ソーサー・ピンク
85	23	20112-56	ルネッサンス・冷茶
86	23	6278-56	ルネッサンス・オールド
87	23	20108-56	ルネッサンス・一口ビール
88	23	6224-56	ルネッサンス・タンブラー3.8
89	23	20101-56	ルネッサンス・ゾンビー
90	24	49T521	耐熱・ミルクピッチャー・ハンドル付き
91	24	49T503	耐熱・シュガーポット
92	24	2452	耐熱・ティーカップ
93	24	2512	耐熱・ティーカップ
94	24	4212	ソーサー
95	25	2202 IK	耐熱・マグ
96	25	49T525	耐熱・チロリ
97	25	49T482	耐熱・茶やポット540ml(茶こし付)
98	25	49T509	耐熱・茶やポット350ml(ステン茶こし付)
99	26	41T024	ラウンディッシュ・フリーグラス(S)
100	26	41T025	ラウンディッシュ・フリーグラス(L)
101	26	43T023	ラウンディッシュ・冷酒グラス
102	26	43T021	クリアーライン・ワイン
103	27	46T046	蓋付ポット・クリアー深型(S)
104	27	WA-611	ペーパーウエイト・スタンド型
105	27	WA-605	ペーパーウエイト・ハート
106	27	WA-602	ペーパーウエイト・オーバル(小)
107	27	WA-606	ペーパーウエイト・オーバル(大)
108	27	WA-607	ペーパーウエイト・星型
109	27	WA-604	ペーパーウエイト・角型
110	27	WA-460スキ	箸置き・スキ
111	27	WA-460ピンク	箸置き・ピンク
112	27	WA-460ブルー	箸置き・ブルー
113	27	WA-460グリーン	箸置き・グリーン
114	27	WA-460アサギ	箸置き・アサギ

No	頁	品番	品名
115	27	WA-561	江戸前・丸型醤油(小)
116	27	WA-562	江戸前・丸型醤油(大)
117	27	WA-405	江戸前・エクボ醤油(小)
118	27	WA-406	江戸前・エクボ醤油(大)
119	27	WA-85	江戸前・ぐるぐる醤油(W)
120	29	55002	ベーシック・ソースポット60
121	29	55012	ベーシック・ソースポット170
122	29	98397	ベーシック・コースタードーム
123	29	80112-2B	バックス・カラフェ 250
124	29	80113-3B	バックス・カラフェ 500
125	29	80111-3B	バックス・カラフェ1000
126	30	OTK-1038	金魚・豆鉢
127	30	OTK-1039	金魚・小鉢
128	30	OTK-1040	金魚・小皿
129	30	OTK-1041	金魚・麺皿
130	33	44T460	花器・パラレルベース 160
131	33	44T461	花器・パラレルベース 200
132	33	44T456	花器・パラレルベース 82
133	33	44T457	花器・パラレルベース 140
134	33	44T441	花器・グラスボール 13
135	34	39S064	ミュージックサンド・マグ ピアノ
136	34	39S062	ミュージックサンド・マグ ヴァイオリン
137	34	39S063	ミュージックサンド・マグ トランペット
138	35	39S057	ミュージックサンド・カップ&ソーサー・ピアノ
139	35	39S053	ミュージックサンド・カップ&ソーサー・ヴァイオリン
140	35	39S054	ミュージックサンド・カップ&ソーサー・トランペット
141	36	13-154-5	ミュージックサンド・カップ&ソーサーペア
142	38	OE-01	富士山酒杯・日の出(赤)
143	38	OE-02	富士山酒杯・雲流(青)
144	38	OE-03	富士山酒杯ペア 赤青2個入
145	42	710-216-7	江戸切子・末広フリーグラス(紫)
146	42	710-217-7	江戸切子・舞扇フリーグラス(紫)
147	42	715-198-7	江戸切子・菱重ね食前酒(紫)
148	42	650-198-7	江戸切子・菱重ね冷茶(紫)
149	42	701-198-7	江戸切子・菱重ね天開ぐい呑(紫)
150	42	700-198-7	江戸切子・菱重ね筒型ぐい呑(紫)
151	42	570-198-7	江戸切子・菱重ねオールド(紫)
152	42	430-198-7	江戸切子・菱重ねワイン(紫)
153	42	580-198-7	江戸切子・菱重ね一口ビール(紫)
154	42	590-198-7	江戸切子・菱重ねタンブラー(紫)
155	42	670-198-7	江戸切子・菱重ね徳利(紫)
156	42	720-198-7	江戸切子・菱重ね片口徳利(紫)
157	42	1151-198-7	江戸切子・菱重ね一輪差(紫)
158	42	1153-74-7	江戸切子・71カット寸胴花瓶(紫)
159	42	1154-74-7	江戸切子・71カットつぼ花瓶(紫)
160	43	610-198-7	江戸切子・菱重ね珍味(紫)
161	43	600-198-7	江戸切子・菱重ね小付鉢(紫)
162	43	01-632-1	江戸切子・菱重ね一口ビール2個入(紫)
163	43	01-631-1	江戸切子・菱重ねオールド2個入(紫)
164	43	01-634-1	江戸切子・菱重ねタンブラー2個入(紫)
165	43	03-772-1	江戸切子・菱重ね天開ぐい呑2個入(紫)
166	43	01-639-1	江戸切子・菱重ねワイン2個入(紫)
167	43	18-773-1	江戸切子・菱重ね食前酒2個入(紫)
168	43	03-774-1	江戸切子・菱重ね酒器セット(紫)
169	43	18-775-1	江戸切子・菱重ね片口酒器セット(紫)
170	43	01-633-1	江戸切子・菱重ね一口ビール5個入(紫)
171	43	01-641-1	江戸切子・菱重ね冷茶5個入(紫)
172	44	710-216-3	江戸切子・末広フリーグラス(ルリ)

No	頁	品番	品名
173	44	710-217-3	江戸切子・舞扇フリーグラス(ルリ)
174	44	290-104-3	江戸切子・十草タンブラー(ルリ)
175	44	280-104-3	江戸切子・十草一口ビール(ルリ)
176	44	220-104-3	江戸切子・十草ぐい呑(ルリ)
177	44	300-104-9	江戸切子・十草 オールド(赤)
178	44	320-104-9	江戸切子・十草 玉子杯(赤)
179	44	300-104-3	江戸切子・十草 オールド(ルリ)
180	44	320-104-3	江戸切子・十草 玉子杯(ルリ)
181	44	87-151-3	江戸切子・十草 酒器セット(ルリ)
182	44	87-151-9	江戸切子・十草 酒器セット(赤)
183	44	87-152-3	江戸切子・飛鳥 酒器セット(ルリ)
184	44	120-93-3	江戸切子・西陣 オールド(ルリ)
185	44	140-93-3	江戸切子・西陣 タンブラー(ルリ)
186	44	130-93-3	江戸切子・西陣 一口ビール(ルリ)
187	44	330-118-3	江戸切子・花扇 三角杯(ルリ)
188	44	96-687-1	江戸切子・剣矢来 冷茶5個入(ルリ)
189	44	1154-74-3	江戸切子・71カット つぼ花瓶(ルリ)
190	44	1153-74-3	江戸切子・71カット 寸胴花瓶(ルリ)
191	45	03-770-1	江戸切子・菱重ね 筒型ぐい呑ペア(ルリ・赤)
192	45	03-771-1	江戸切子・菱重ね 天開ぐい呑ペア(ルリ・赤)
193	45	01-645-1	江戸切子・玉剣 天開ぐい呑ペア(ルリ・赤)
194	45	01-644-1	江戸切子・玉剣 筒型ぐい呑ペア(ルリ・赤)
195	45	96-681-1	江戸切子・剣矢来 一口ビールペア(ルリ・赤)
196	45	02-730-1	江戸切子・西陣 一口ビールペア(ルリ・赤)
197	45	00-534-1	江戸切子・71カット 一口ビールペア(ルリ・赤)
198	45	18-776-1	江戸切子・石目 オールドペア(ルリ・赤)
199	45	18-777-1	江戸切子・石目 フリーグラスペア(ルリ・赤)
200	45	18-774-1	江戸切子・71カット タンブラーペア(ルリ・赤)
201	45	03-769-1	江戸切子・菱重ね 一口ビールペア(ルリ・赤)
202	45	00-535-1	江戸切子・重ね矢来 オールドペア(ルリ・赤)
203	45	89-51	江戸切子・西陣 オールドペア(ルリ・赤)
204	45	03-773-1	江戸切子・菱重ね オールドペア(ルリ・赤)
205	45	00-533-1	江戸切子・71カット オールドペア(ルリ・赤)
206	45	98-211-1	江戸切子・剣矢来 オールドペア(ルリ・赤)
207	45	93-159-1	江戸切子・千秋 オールドペア(ルリ・赤)
208	45	92-62	江戸切子・花扇 葡萄杯ペア(ルリ・赤)
209	45	92-63	江戸切子・有明 葡萄杯ペア(ルリ・赤)
210	46	130-218-3	江戸切子・桜一口ビール(ルリ)
211	46	130-218-9	江戸切子・桜一口ビール(赤)
212	46	710-218-3	江戸切子・桜フリーグラス(ルリ)
213	46	710-218-9	江戸切子・桜フリーグラス(赤)
214	46	590-218-3	江戸切子・桜タンブラー(ルリ)
215	46	590-218-9	江戸切子・桜タンブラー(赤)
216	46	11S151	サンド・ネコ フリーグラス(紫)
217	46	11S152	サンド・ペンギン フリーグラス(ルリ)
218	46	11S153	のぞき富士 フリーグラス(ルリ)
219	46	11S154	のぞき富士 フリーグラス(赤)
220	46	11S155	のぞき富士 一口ビール(ルリ)
221	46	11S156	のぞき富士 一口ビール(赤)
222	46	11S157	のぞき富士 タンブラー(ルリ)
223	46	11S158	のぞき富士 タンブラー(赤)
224	49	OS-A01C	オルゴール・音楽隊 うさぎ フルーツ
225	49	OS-A01A	オルゴール・音楽隊 うさぎ ヴァイオリン
226	49	OS-A01B	オルゴール・音楽隊 うさぎ トランペット
227	49	OS-A01D	オルゴール・音楽隊 うさぎ ギター
228	49	OS-C01A	オルゴール・音楽隊 ねこ チェロ
229	50	YS-B00100	手回しオルゴール 星に願いを
230	50	YS-B001KS	手回しオルゴール ノクターン2番